



ツカエースの取り付け方法

- ① 大引きにツカエースの天板をビスで取り付けて、片手で本体（パイプ）を掴んでもう片方の手で底板のナットを左に回して束石（土間コンクリート）に締め付けます。（スパナ、モンキ等）
- ② 締め付けた底板のナットを押えながら、片方の手でスプリング（内歯）ワッシャーのナットを右に回し締めて固定します。
- ③ ツカエースは縦、横揺れに大変丈夫に設計して居ますので底板はボンド、コンクリートで固定しなくても大丈夫です。（縦、横揺れの実験）
- ④ 仮に足場の悪い処で**固定した場合**、大引きの軋みの**微調整**は本体（パイプ）の**凹み**を掴んで右に回します。（**注意**、右に回す時スプリングワッシャーのナットを必ず**緩めて下さい**）

以上で御座います。